

	Joystick Rock	Cruise	Trackball Wave	Trackball Wave (sem fios)
				
Movimento do cursor	Joystick	Película táctil	Trackball	Trackball
Clique esq/dir (Vermelho e Amarelo)	●	●	●	●
Duplo clique (Verde)	●	●		
Prender arrastar (Azul)	●	●	●	●
"Eixo único"	●			
Clique esquerdo/direito programáveis	●	●		
Definição da velocidade do cursor	Quatro	Quatro		
Memória de definições pessoais	●	●		
Modo de aprendizagem de orientação	●	●		
Reforço auditivo lig/deslig	●	●		
Alerta visual	●	●		
Fichas de manípulo externo	Duas	Duas		Duas
Manípulos externos programáveis	●	●		
Manípulo em T e bola de esponja	●			
Sem fios				●
Receptor com ficha para manípulo externo				●
Ficha USB com adaptador PS2	●	●	●	
Protocolo				2,4 Ghz
Plug and Play	●	●	●	●
Compatível PC e MAC	●	●	●	●
Código do produto	AB200-30500	AB200-30600	AB200-30300	AB200-30400
Fonte de alimentação	USB	USB	USB	Receptor: USB; Transmissor: pilha 9V